

PÈSE-PERSONNE
AVEC ANALYSE À LONG TERME
PAR APPLICATION IPHONE

MODE D'EMPLOI

NC-4797-675

PÈSE-PERSONNE
AVEC ANALYSE À LONG TERME
PAR APPLICATION IPHONE

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau pèse-personne.....	5
Contenu	5
Compatibilité.....	5
Caractéristiques techniques	5
Consignes préalables.....	6
Consignes de sécurité	6
Conseils importants concernant le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Mise en marche.....	8
Mettre en place le pèse-personne	8
Régler la balance en mode kilogrammes	8
Établir la connexion Bluetooth	8
Télécharger et installer l'application.....	8
Calculer le poids.....	9
Arrêt automatique.....	9
Indice de masse corporelle.....	10
Dépannage.....	11

VOTRE NOUVEAU PÈSE-PERSONNE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne avec analyse à long terme. Cet appareil vous permet de garder un œil averti sur votre poids et de surveiller son évolution pendant une longue période.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne
- Mode d'emploi

Compatibilité

- iPod Touch (3ème et 4ème génération)
- iPhone 4, iPhone 3GS
- iPad, iPad 2

Accessoires requis no fournis

- 4 piles AAA (Micro, 1,5 V)

Caractéristiques techniques

Dimensions : 33 x 33 x 3,9 cm

Poids : 2 kg

Alimentation : 4 piles AAA (1,5 V)

Plage de mesure : 5 à 150 kg

Précision : +/- 5 %

Mode de mesure : Processus d'allongement au pliage



ATTENTION :

Vous devez au moins être équipé du système d'exploitation Apple iOS version 4.0 pour votre iPod, iPad ou iPhone.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. A l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-4797 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
16.04.2012



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-4797.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen



MISE EN MARCHÉ

Mettre en place le pèse-personne

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la balance.
2. Insérez 4 piles AAA (1,5 V). Veillez à respecter la polarité !
3. Fermez le compartiment à piles.
4. Placez la balance sur une surface stable.
5. L'appareil est prêt à l'emploi.

Régler la balance en mode Kilogrammes (kg), Livres (lb) ou Stones (st).

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la balance.
2. Placez le commutateur sur l'unité souhaitée.
3. Refermez le compartiment à piles.

Établir la connexion Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth de votre iPod Touch, iPhone ou iPad.
2. Allumez le pèse-personne. Pour cela, appuyez avec le pied au milieu de la balance. Attendez jusqu'à ce que l'écran du pèse-personne affiche „0.0 kg“.
3. Sélectionnez le pèse-personne sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad, puis établissez la connexion. Si vous vous connectez pour la première fois par Bluetooth au pèse-personne avec votre iPod Touch, iPhone ou iPad, le message „Not Paired“ („Non apparié“) est affiché à côté du nom de l'appareil.
4. Lors des prochaines connexions Bluetooth entre votre balance et votre iPod Touch, iPad ou iPhone, la connexion sera établie automatiquement.

Télécharger et installer l'application

1. Pour que votre appareil iOS (iPod Touch, iPhone, iPad) fonctionne avec le pèse-personne, vous avez besoin de l'application „iHealth Scale“, qui est gratuite. Lorsque vous tentez de connecter votre appareil iOS avec le pèse-personne, il vous est demandé d'installer l'application.
2. Vous pouvez également rechercher l'application sur Appstore, la télécharger et ensuite l'installer.



NOTE :

Lors de la première utilisation et lors d'un changement des piles du pèse-personne, les appareils iOS doivent être synchronisés par Bluetooth avec la balance. Sinon, les futures mesures seront invalides et ne seront pas mémorisées.

Calculer le poids

Pour déterminer votre poids via le pèse-personne, veuillez procéder comme suit :

1. Appuyez avec le pied au milieu de la balance pour l'allumer.
2. Attendez jusqu'à ce que l'écran du pèse-personne affiche „0.0 kg“.
3. Placez-vous au centre du pèse-personne.
4. Évitez de bouger pendant que le pèse-personne calcule votre poids. Sinon, le résultat de la mesure risque d'être faussé.
5. Si le pèse-personne est connecté par Bluetooth à un appareil iOS avec une application active, celle-ci affiche directement les résultats et leur ajoute la date correspondante.
6. Si le pèse-personne n'est pas connecté à un appareil iOS, tous les résultats des mesures sont enregistrés dans la mémoire interne du pèse-personne. Les résultats des mesures seront automatiquement transférés à l'appareil iOS la prochaine fois que le connecterez par Bluetooth. La mémoire interne peut contenir jusqu'à 200 résultats de mesures. Si vous effectuez une mesure alors que la mémoire est pleine, le résultat de mesure le plus ancien est alors remplacé.



Arrêt automatique

Pour économiser l'énergie et ménager les piles, le pèse-personne s'éteint automatiquement dans les cas suivants :

L'arrêt automatique survient :

- 60 secondes après une mesure
- 30 secondes après l'interruption d'une connexion Bluetooth
Si la connexion Bluetooth devait être rétablie pendant cet intervalle de temps, l'arrêt automatique est alors repoussé à 60 nouvelles secondes.
- au bout de 3 à 9 secondes en cas de faible niveau des piles
- au bout de 3 à 9 secondes lorsque le poids maximum autorisé est dépassé

INDICE DE MASSE CORPORELLE

L'indice de masse corporelle (BMI = Body-Mass-Index), IMC en français, est une cote pour évaluer le poids en relation avec la taille du corps. Pourtant, comme le sexe, le gabarit et autres informations de ce genre ne sont pas pris en compte pour cette évaluation, il s'agit uniquement d'une valeur indicative pour l'IMC.

L'indice de masse corporelle est calculé à l'aide de cette formule :

$$\text{IMC} = \frac{\text{Poids (en kg)}}{\text{Taille (en mètres)}^2}$$

IMC	Catégorie
moins de 16	Forte insuffisance de poids
16 à 17	Insuffisance de poids modérée
17 à 18,5	Légère insuffisance de poids
18,5 à 25	Poids normal
25 à 30	Pré-adiposité (surpoids)
30 à 35	Adiposité Grade I (surpoids important)
35 à 40	Adiposité Grade II
au-dessus de 40	Adiposité Grade III

DÉPANNAGE

Le tableau suivant a pour but de vous aider en cas de problème :

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
Aucun nom d'appareil pour l'appareil iOS	Échec de la connexion Bluetooth	Vérifiez que le pèse-personne est allumé. Redémarrez votre appareil iOS.
Échec de la connexion	Échec de la connexion Bluetooth	Connectez-vous de nouveau. Si nécessaire, redémarrez votre appareil iOS.
Le signal Bluetooth s'éteint dans l'application	Échec de la connexion Bluetooth	Fermez l'application et redémarrez-la. Établissez une nouvelle connexion Bluetooth. Redémarrez votre appareil iOS.
L'application indique "Timeout"	Échec de la connexion Bluetooth	Chargez de nouveau les résultats des mesures. Le cas échéant, établissez une nouvelle connexion Bluetooth.
L'appareil ne réagit pas	Dysfonctionnement ou fortes interférences électromagnétiques	Enlevez les piles. Patientez une minute puis remettez les piles en place dans l'appareil.
Le voyant d'état des piles sur l'écran indique "Lo".	Le niveau des piles est faible	Remplacez toutes les piles par des neuves.
Affichage à l'écran : "E"	Mouvement pendant le processus de mesure	Attendez que le processus de mesure soit terminé. Placez-vous au centre du pèse-personne et évitez de bouger.

Affichage à l'écran : "EE"	Erreur de communication	Enlevez les piles. Patientez une minute puis remettez les piles en place dans l'appareil.
Affichage à l'écran : "Err"	Erreur	Redémarrez votre appareil iOS. Établissez une nouvelle connexion Bluetooth.
Affichage à l'écran : "O-Ld"	Poids maximum autorisé dépassé	Veuillez respecter le poids maximum autorisé : 150 kg.

VOS NOTES

FRA

VOS NOTES

VOS NOTES

VOS NOTES

